## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



35	
POWER	
MUTE	
MENU	
SEARCH	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
10+	
OSD	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
RETURN	
STEP	
L/R	
DIGEST	
PROGRAM	-
	-

RESUME	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
AUDIO	
3D	
A - B	
ANGLE	
REPEAT	
SLOW	

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L/R, TV/DTV, DIGEST, INFO, PROGRAM, EPG, RESUME, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ANGLE, REPEAT, SLOW, .