

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
STEP
L/R
P/I
PROGRAM

RESUME
OPEN/CLOSE
N/P
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
3D
A - B
ANGLE
REPEAT
SLOW

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L/R, TV/DTV, P/I, INFO, PROGRAM, EPG, RESUME, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, N/P, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ANGLE, REPEAT, SLOW, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV