

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
>10
ON SCREEN
BASS BOOST
AUTO FORMAT DEC.
VOL+
VOL -
PRESET NEXT
PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
GENRE
EQ
BAND NEXT
SURROUND EFFECT
SURROUND MODE

SURROUND TOGGLE
TEST TONE
STEREO
AUX
CD
DVD
AM/FM
VOL. REAR +
VOL. REAR -
VOL. CENTER +
VOL. CENTER -
VOL. FRONT -
VOL. FRONT +
SCAN+
SCAN -
ENTER
PRESETS
MODE -
MODE +

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0, INPUT, NEXT, /, SCE, ON SCREEN, BASS BOOST, AUTO FORMAT DEC, VOL+, VOL-, PRESET NEXT, PRESET, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, GENRE, INFO, EPG, BAND NEXT, FAV, SURROUND EFFECT, ROJO, SURROUND MODE, VERDE, SURROUND TOGGLE, AMARILLO, TEST TONE, AZUL, STEREO, AUX, DVD, AM/FM, REAR+, REAR-, CENTER+, SHIFT, +ARRIBA, VOL CENTER, +ABAJO, VOL FRONT, FRONT+, SCAN+, SCAN-, ENTER, PRESETS, MODE-, MODE+, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV