

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
DVD / USB
10+
OSD
ZOOM
SUBTITLE
TITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
N / P
PBC

PROG.
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SETUP
ANGLE
SLOW
REPEAT
A-B

Listado de botones del mando:

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00DVD / USB, / AV, 10+, OSD, ZOOM, SUBTITLE, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, N / P, TV/DTV, PBC, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, ANGLE, SLOW, REPEAT, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV