

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




C – RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
FM MODE/BP
PRESET EQ
TIMER FADER
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
SLEEP
RANDOM
AUTO SCAN
PGM/CLEAR
S. VIRTUALIZER
STOP
REW/-
+/FF
CD
TAPE
TUNER

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, FM MODE/BP, PRESET EQ, TIMER
FADER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, AUTO SCAN,
INFO, PGM/CLEAR, EPG, S VIRTUALIZER, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW/, VERDE, +/FF, AZUL, TAPE, TUNER, , , 818, /

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV