

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

DEVICE
FILE
SUBTITLE
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIME SHIFT
TV / RADIO
INFO
DIGEST

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
STOP
RECORD
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DEVICE, FILE, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, DIGEST, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, STOP, RECORD, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .