

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
🔊 / AUDIO
DVD MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM
📄 / ANGLE
📄 / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🔄 / RETURN
*
PROGRAM
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
SCAN REW
PLAY

SCAN FWD
SETUP
TITLE
REPEAT
A-B

POWER, / AUDIO, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, / ANGLE, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, INFO, PROGRAM, EPG, OPEN, / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, SETARRIBA, TITLE, REPEAT, SLEEP, .