

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER/STANDBY
MUTE
PBC MENU
CLEAR/MEDIA
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/DVB
10+
DISPLAY
ZOOM
SUB/MP3
TEXT
VOL+
VOL-
CH+ /SKIP NEXT
CH- /SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV/R / A-B
SCAN/SEARCH
EPG

DIGEST
SLOW
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SETUP
V-MODE
ANGLE
TITLE
REPEAT
STEP
N/P
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER/STANDBY, POWER, MUTE, PBC MENU, MENU, CLEAR/MEDIA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/DVB, 10+, DISPLAY, ZOOM, SUB/MP3, TEXT, VOL+, VOL-, CH+ /SKIP NEXT, /SKIP PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV/R / A, TV/DTV, SCAN/SEARCH, INFO, EPG, DIGEST, FAV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, MODE, ANGLE, TITLE, REPEAT, STEP, SLEEP, N/P, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV