## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/RADIO
LIST
NTSC/PAL
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
BACK
TIMER
SAT
INFO
EPG

FAVORITE
PAUSE
RED / F1
GREEN / F2
YELLOW / F3
BLUE / F4
AUDIO
+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/RADIO, LIST, NTSC/PAL, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, PAUSE, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, AUDIO, .