

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SEARCH
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
TELETEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
SAT
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MODE
F1/2/3/4/5
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TIME
TV / R
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MODE, F1/2/3/4/5, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, TIME, TV / R, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .