


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
CH / LIST
DISPLAY
SIZE
SUBTITLE
TV / TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
INDEX
EPG

FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE / SCREEN
NICAM / A2
CANCEL
PICTURE
SOUND
REC LIST
REVEAL
SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / AV, CH /, LIST, DISPLAY, SIZE, SUBTITLE, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / SCREEN, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, PICTURE, SOUND, REC LIST, REVEAL, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .