

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
3D
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK /
/
TV
i+ /

GUIDE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
QUICK
SKIP NEXT/PREV
/
/
AD
PAUSE/STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, LIST, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / , BACK, SLEEP, TV/DTV, i+ / , INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, QUICK, SKIP NEXT/PREV, P+, ABAJO/ARRIBA, IZQUIERDA/DERECHA, PAUSE/STEP, STOP, REW, PLAY, FWD, .