

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	GREEN
MUTE	YELLOW
MENU	BLUE
EXIT	AUDIO
1/2/3/4/5	PAUSE
6/7/8/9/0	STOP
DTV/VCR	REC
REC LIST	REW
SUBTITLE	FWD
TEXT	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV/RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
RED	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV/VCR, REC LIST, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, FWD, .