

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER RECEIVER
MUTE
OPTIONS
STRAIGHT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V – AUX
+10
DISPLAY
BD / DVD
SETUP
STEREO
VOLUME +
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
AM

MEMORY
FM
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
AUDIO 1
AUDIO 2
MOVIE
MUSIC
SUR DECODE
DOCK
PRESET NEXT
PRESET PREV
ENT.
TUNER
RADIO
CD

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER RECEIVER, POWER, MUTE, OPTIONS, MENU, STRAIGHT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, AUX, / SCE, DISPLAY, BD / DVD, SETARRIBA, STEREO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, FAV, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, AUDIO 1, AUDIO 2, MOVIE, MUSIC, SUR DECODE, DOCK, PRESET NEXT, PRESET PREV, ENT, TUNER, RADIO, , 3506, /,,,,, ,,,.

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV