

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	
MUTE	
DISC DIRECT PLAY 1	
DISC DIRECT PLAY 2	
DISC DIRECT PLAY 3	
FUNCTION	
TIMER	
CLOCK	
USB	
EQ	
VOL +	
VOL -	
FWD / TUN+ / SKIP NEXT	
REW / TUN - / SKIP PREV	
REPEAT	
SLEEP	
TUNER / BAND	
PROGRAM	
RANDOM	
PAUSE	
STOP	
PLAY	

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, DISC DIRECT PLAY 1, DISC DIRECT PLAY 2, DISC DIRECT PLAY 3, FUNCTION, /
SCE, TIMER, CLOCK, USB, VOL+, VOL, FWD/TUN+/SKIP NEXT, REW/TUN, /SKIP PREV, REPEAT, BACK, SLEEP,
TUNER/BAND, TV/DTV, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, PLAY, AMARILLO, , 828, /

9 9 9 9 9 9 9 9 9 *

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV