

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
PICTURE MODE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
NOT USED
NOT USED

NOT USED
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
NICAM
MEDIA
FAV-
FAV+
REVEAL
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
STOP
PLAY/PAUSE
REW
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SCE, DISPLAY, ASPECT, PICTURE, MODE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, NOT USED, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, NICAM, MEDIA, FAV+, REVEAL, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV