

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. / LIST
SIZE
16:9 / 4:3
SUBTITLE
TV / TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
EPG

FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TFT OFF
AUDIO
ECO
PICTURE
SOUND
GO TO
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
TS
PLAYLIST
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CH / LIST, SIZE, 169 / 43, SUBTITLE, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TFT OFF, AUDIO, ECO, PICTURE, SOUND, GO TO, SUBPAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, PLAYLIST, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .