

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
ECO
SUBTITLE
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT / ZOOM -
RIGHT / ZOOM+
OK
RETURN
TV
INFO
GUIDE
OPTION

RED
GREEN
YELLOW
BLUE / / LANG

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, ECO, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, / ZOOM, IZQUIERDA, DERECHA / ZOOM+, DERECHA, RETURN, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, OPTION, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / / LANG, AZUL, .