

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	SKIP NEXT
	SKIP PREV
MENU	STOP
EXIT	REC
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY/PAUSE
TTX	FWD
UP/CH+	
DOWN/CH-	
LEFT/VOL-	
RIGHT/VOL+	
OK	
RECALL	
TV/RADIO	
INFO	
EG	
FAV	
RED/PVR	
GREEN/V - FORMAT	
YELLOW/ASPECT	
BLUE/TIMER	
AUDIO	
SUB - T	
PAGE+	
PAGE -	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TTX, ARRIBA/CH+, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA/VOL, IZQUIERDA, DERECHA/VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/PVR, ROJO, VERDE/V, FORMAT, VERDE, AMARILLO/ASPECT, AMARILLO, AZUL/TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, AGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, , , / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV