

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/-- /10+
ASPECT
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG/DVD-MENU
FAV/AB

HOLD
RED/PROGRAM
GREEN/GO TO
YELLOW/REPEAT
BLUE/SLOW
AUDIO/NICAM
CANCEL
P-MODE
S-MODE
PVR
USB
REVEAL
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
CLOCK
INDEX
CANALES/DVD-SETUP
EJECT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, /10+, ASPECT, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG/DVD, EPG, FAV/AB, FAV, HOLD, ROJO/PROGRAM, ROJO, VERDE/GO TO, VERDE, AMARILLO/REPEAT, AMARILLO, AZUL/SLOW, AZUL, AUDIO/NICAM, CANCEL, MODE, PVR, USB, REVEAL, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, CLOCK, INDEX, CANALES/DVD, SETARRIBA, EJECT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV