

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
ATV
DISPLAY
ASPECT
EX
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
DTV
☰i

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
PICTURE
STEREO
EQ
↕
⏮
⏭
⏪
⏩
RADIO
FAV LIST
TIMER
SKIP NEXT
SKIP PREV
PLAY
PAUSE
STOP
REW
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, ATV, DISPLAY, ASPECT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, AUDIO, PICTURE, STEREO, RADIO, FAV LIST, TIMER, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, PREV, + P, PLAY, PAUSE, STOP, REW, FWD, .