

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
HOME	
EZIT	
MUSIC	
PHOTO	
MOVIE	
AUDIO	
DVD	
OPTION	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
REPEAT	
TV SYS	
FAV	
PAUSE	
STOP	
NEXT	
PREV	
VOL+	
VOL-	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, HOME, MENU, EZIT, EXIT, MUSIC, PHOTO, MOVIE, AUDIO, DVD, OPTION, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, BACK, TV SYS, INFO, FAV, SLIDE, PAUSE, STOP, NEXT, CH+, PREV, VOL+, VOL-, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .