

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	STOP	SLOW FWD
SURROUND	REC	SET
MENU	REW	REPEAT
EXIT	PLAY	SCHEDULE
1/2/3/4/5	FWD	TITLE LIST
6/7/8/9/0	TIMER	RECORD MODE
INPUT SELECT	AUDIO	ANGLE
DVD	TOP MENU	SYNCHRO REC
DISPLAY	SEARCH MODE	REC PAUSE
TOOLS	CURSOR MODE	REC STOP
SETUP	DVD FOLDER	RED
TEXT/TIME	VIDEO TOGGLE	GREEN
SKIP NEXT CHAP	PHOTO	YELLOW
SKIP PREV CHAP	TIMER LIST	BLUE
PROG+	FILE	
PROG-	HDD	
UP/DOWN/LEFT/RIGHT/OK	CHAPTER MARK	
CANC	MARK ERASE	
EDIT	PROGRAM	
TV/DVD	SUBTITLE	
INFO	SCAN FWD	
EPG	SCAN REW	
BOOKMARK	STEP NEXT	
EJECT	STEP PREV	
PAUSE	SLOW REW	

Listado de botones del mando:

POWER, SURROUND, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT SELECT, DVD, DISPLAY, TOOLS, SETARRIBA, TEXT/TIME, SKIP, NEXT CHAP, VOL+, SKIP PREV CHAP, VOL, PROG+, PROG, ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/RIGH, T/OK, CANC, BACK, EDIT, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, TOP MENU, SEARCH MODE, CURSOR, MODE, DVD FOLDER, VIDEO TOGGLE, PHOTO, TIMER LIST, FILE, HDD, CHAPTER, MARK, MARK ERASE, PROGRAM, SUBTITLE, SCAN, CH+, SCAN REW, STEP NEXT, STEP PREV, ABAJO, SLOW REW, IZQUIERDA, SLOW FWD, DERECHA, SET, REPEAT, SCHEDULE, TITLE LIST, RECORD MODE, ANGLE, SYNCHRO, REC PAUSE, REC STOP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV