

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
TITLE LIST
TOP MENU
ZOOM
DISC SETUP
SUBTITLE
NOT USED
NOT USED
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CANC
TIMER
TV/DVD
INFO

SYSTEM MENU
ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
CH+
CH-
INSTANT REPLAY
INSTANT ADVANCE
REC PAUSE
REC STOP
REC MODE
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, SELECT, TITLE LIST, TOP MENU, ZOOM, DISC SETARRIBA, SUBTITLE, NOT USED, VOL+, NOT, USED, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CANC, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, SYSTEM MENU, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CH+, INSTANT REPLAY, INSTANT ADVANCE, REC STOP, REC MODE, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV