

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

POWER
CANCEL
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
COUNTER RESET
DISPLAY
ZOOM
PROGRAM
ACTION
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIMER
TV/VIDEO
LIBRARY

ADD DLT
COMMERCIAL ADVANCE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SEARCH
SAP
VCR PLUS
SLOW
SPEED TOGGLE
TAPE POSITION
GREATER HUNDRED
DISPLAY TOGGLE
SET
PRG DATE UP/DOWN
PRG PRG CH-/CH+
PRGOFFTIME DOWNUP
SKIP LEFT/RIGHT
PRG ONTIME UPDOWN
TIMER RECORD

Listado de botones del mando:

POWER, CANCEL, BACK, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT SELECT, COUNTER RESET, DISPLAY, ZOOM, PROGRAM, ACTION, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, TIMER, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, LIBRARY, INFO, ADD DLT, EPG, COMMERCIAL, ADVANCE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, SAP, VCR PLUS, SLOW, SPEED TOGGLE, TAPE POSITION, GREATER HUNDROJO, TOGGLE, SET, PRG DATE ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, PRG, PRG CH, /CH+, /VOL+, PRGOFF, TIME ABAJOARRIBA, IZQUIERDA/DERECHA, SKIP, VERDE/AZUL, PRG ONTIME ARRIBAABAJO, TIMER RECORD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV