

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
10+
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
GO TO
PROG
SHUFFLE

OPEN/CLOSE
STEP
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
L/R
SETUP
TITLE
SLOW
REPEAT
REPEAT A – B
PBC

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / SCE, 10+, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, GO TO, INFO, PROG, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L/R, SETARRIBA, TITLE, SLOW, REPEAT, REPEAT, SLEEP, PBC, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV