

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT/OPEN
1/DVD
2/SAT
3/VCR
4/CD
5/AUX
6/TAPE
7/TUN
8/AV
9/MCH
0/FM
THX/LAST
TST/ZOOM
ANGLE/DIS
TITLE/TM
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT

RIGHT
OK
BACK/AM
SLEEP/FX
INFO
MDOE/GUIDE
FAV MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO/SYN
1/STATUS
2/SEARCH
SETUP/TRM
SUB/A-B
P- / P. MODE
P+ / SUBT.
RETURN/SLP
MEM/DYN

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT/OPEN, EXIT, 1/DVD, 2/SAT, 3/VCR, 4/CD, 5/AUX, 6/TAPE, 7/TUN, 8/AV, 9/MCH, 0/FM, 0THX/LAST, TST/ZOOM, ANGLE/DIS, TITLE/TM, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK/AM, BACK, SLEEP/FX, SLEEP, INFO, MDOE/GUIDE, EPG, FAV MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO/SYN, 1/STATUS, 2/SEARCH, SETARRIBA/TRM, SUB/A, / P, MODE, P+ / SUBT, RETURN/SLP, MEM/DYN, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV