

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE

EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
LIST PROVIDER
AMAZON MUSIC
 / PICTURE

 / TEXT




UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

ALEXA
INPUT TV
<i>i</i>


DISNEY+
NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

APPS
 / STTL
 / LAST VIEW
 / OFF TIMER
STOP
REC
REW/SKIP PREV
PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT AV, / SCE, LIST PROVIDER, AMAZON MUSIC, / PICTURE, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, ALEXA, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, EPG, DISNEY+, FAV, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, APPS, / STTL, / LAST VIEW, / OFF TIMER, STOP, REC, REW/SKIP PREV, PLAY/PAUSE, FWD/SKIP NEXT, ., 838, / , ,

9 9 9 9 9 *

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV