

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP PREV.
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
ADJUST
MEMORY
SURROUND

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
INPUT AUX/TV
INPUT DIGITAL IN
INPUT DVD
INPUT TUNER
STEREO/MONO
SETUP
LANGUAGE
SLOW BACK
SLOW FORWARD
ENTER
REPEAT
REPEAT A-B
PROGRAM
STEP BACKWARD
STEP FORWARD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, TOP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, ADJUST, INFO, MEMORY, EPG, SURROUND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, INPUT AUX/TV, INPUT DIGITAL IN, INPUT DVD, INPUT TUNER, STEREO/MONO, SETARRIBA, LANGUAGE, SLOW BACK, SLOW FORWARD, ENTER, REPEAT, REPEAT A, PROGRAM, STEP, BACKWARD, STEP FORWARD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV