

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GO TO
TIME SHIFT
ZOOM
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV SYSTEM
INFO
GUIDE
HOME
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
COPY
MUSIC
REC. LIST
SETUP
SLOW
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
REPEAT A-B
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, GO TO, TIME SHIFT, ZOOM, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, HOME, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, COPY, MUSIC, REC LIST, SETARRIBA, SLOW, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, REPEAT A, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .