

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TV MENU / 2 nd GREEN
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT / 2 nd RED
-/-- / +10
DISPLAY
SIZE
PIP
TEXT / GO TO
VOL -/+
P -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺ / PROG.
SLEEP
TV / RADIO
ZOOM / TXT INDEX
EPG
FAV

AUTO
HOLD
RED / D. SETUP
GREEN / A-B
YELLOW / ANGLE
BLUE / REPEAT
AUDIO / I/II
D. MENU / MIX
P. MODE / 2 nd YELLOW
S. MODE / 2 nd BLUE
MEDIA
CH. LIST
D. DISP. / REVEAL
LANG.
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV -/+
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT
STOP
RECORDER
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU / 2, VERDE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT /, ROJO, / SCE, / +1, DISPLAY, SIZE, PIP, TEXT /, GO TO, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / PROG, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, ZOOM / TXT INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / D SETARRIBA, VERDE / A, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, AUDIO, / I/II, D MENU / MIX, P MODE / 2, S MODE / 2, MEDIA, CH LIST, D DISP / REVEAL, LANG, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV, IZQUIERDA/DERECHA, SKIP, NEXT, PREV, EJECT, STOP, RECORDER, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV