

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

<b>POWER</b>	<b>LIBRARY</b>	<b>RETURN</b>
<b>MUTE</b>	<b>ACTION</b>	<b>TV VIDEO</b>
<b>MENU</b>	<b>CLEAR</b>	<b>INDEX: RIGHT</b>
<b>EXIT</b>	<b>ENTER</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>1/2/3/4/5</b>	<b>TIMER RECORD</b>	<b>SAP</b>
<b>6/7/8/9/0</b>	<b>SLOW</b>	<b>EJECT</b>
<b>INPUT NEXT</b>	<b>TAPE POSITION</b>	<b>PAUSE</b>
<b>&gt;100</b>	<b>SPEED TOGGLE</b>	<b>STOP</b>
<b>DISPLAY</b>	<b>AUDIO</b>	<b>REC</b>
<b>ZOOM</b>	<b>CANCEL</b>	<b>REW</b>
<b>ANGLE</b>	<b>TRACKING DOWN</b>	<b>PLAY</b>
<b>SUBTITLE</b>	<b>TRACKING UP</b>	<b>FWD</b>
<b>VOL+</b>	<b>ADD DIT.</b>	
<b>VOL -</b>	<b>PDC</b>	
<b>CH+</b>	<b>SET</b>	
<b>CH -</b>	<b>VCR+</b>	
<b>UP</b>	<b>SEARCH</b>	
<b>DOWN</b>	<b>DISPLAY TOGGLE</b>	
<b>LEFT</b>	<b>SELECT+</b>	
<b>RIGHT</b>	<b>SELECT -</b>	
<b>OK</b>	<b>COUNTER RESET</b>	
<b>BACK</b>	<b>COMMERCIAL ADV.</b>	
<b>I - TIMER</b>	<b>OK 2</b>	
<b>DVD/TV</b>	<b>SKIP NEXT</b>	
<b>INDEX: LEFT</b>	<b>SKIP PREV</b>	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, NEXT, / SCE, 00/, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, DVD/TV, TV/DTV, INDEX, INFO, LIBRARY, EPG, ACTION, FAV, CLEAR, / NET TV, ENTER, / SMART, TIMER RECORD, ROJO, SLOW, VERDE, TAPE POSITION, AMARILLO, SPEED, TOGGLE, AZUL, AUDIO, CANCEL, TRACKING ABAJO, TRACKING ARRIBA, ADD DIT, PDC, SET, VCR+, SHIFT, SEARCH, DISPLAY TOGGLE, SELECT+, +ARRIBA, SELECT, +DOEN, COUNTER, RESET, COMMERCIAL, ADV, OK 2, SKIP, PREV, RETURN, TV VIDEO, INDEX DERECHA, PROGRAM, SAP, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV