

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK/GO TO
SLEEP
TV/RADIO
INFO
GUIDE

FAV
RED / DVD/USB/C.
GREEN/TITLE
YELLOW/PBC
BLUE/ANGLE
AUDIO
DVD MENU
DVD AUDIO
PICTURE
SOUND
TEXT REVEAL
SETUP
RETURN
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT/TEXT SIZE
TEXT INDEX
PROG./TEXT SUBPAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, DISPLAY, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK/GO TO, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / DVD/USB/C, ROJO, VERDE/TITLE, VERDE, AMARILLO/PBC, AMARILLO, AZUL/ANGLE, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD AUDIO, PICTURE, SOUND, TEXT REVEAL, SETARRIBA, RETURN, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT/TEXT SIZE, TEXT INDEX, PROG/TEXT SUBPAGE, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV