

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
WIDE
LANG (AD)
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / PLAY/PAUSE
CANCEL
TV/RADIO
i
GUIDE
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SUBTITLE
STOP
REW
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0WIDE, LANG AD, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / PLAY/PAUSE, CANCEL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, STOP, REW, FWD, .