

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO
MENU
CANCEL/EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
EDIT
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
AGAIN/RETURN
ADVANCE
TV/DVD
INFO

NAVICLICK
ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
LIVE

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL/EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, EDIT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT CHAP, VOL+, SKIP PREV CHAP, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, AGAIN/RETURN, BACK, ADVANCE, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, NAVICLICK, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, LIVE, .