

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER ON
MUTE
MENU
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AVR
NOT USED
NOT USED
VIDEO MODES
AUDIO EFFECTS
NOT USED
VOL+
VOL-
CH+ / PAGE+
CH- / PAGG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
INPUT TV
INFO

SURROUND MODES
EJECT
PASUE
STOP
PLAY
REW
FWD
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
POWER OFF
INPUT AUX
INPUT CBL/SAT
INPUT BLURAY
INPUT GAME
INPUT MEDIASERVER
INPUT NETWORK
INPUT RADIO
INPUT BRIDGE
INPUT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, AVR, VIDEO, MODES, AUDIO EFFECTS, VOL+, VOL-, CH+ / PAGE+, / PAGG-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, SURROUND MODES, FAV, EJECT, PASUE, STOP, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, POWER OFF, INPUT AUX, INPUT, CBL/SAT, BLURAY, INPUT GAME, INPUT MEDIASERVER, INPUT NETWORK, INPUT RADIO, INPUT BRIDGE, INPUT, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV