

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV
MUTE
MENU /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
CH. LIST /
E - MANUAL
KEYPAD
SEARCH
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ /
P- /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN / BACK /
AD / SUBT.
INFO /
GUIDE

P. SIZE
/ SMART HUB
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
STB
TOOLS /
PRE - CH /
PAUSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU /, MENU, EXIT /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE /, / SOURCE, CH LIST /, MANUAL, KEYPAD, SEARCH, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / BACK /, BACK, AD / SUBT, TV/DTV, INFO /, INFO, GUIDE, EPG, P SIZE, / NET TV, / SMART HUB, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, STB, TOOLS /, PRE, CH /, PAUSE, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .