

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	SHUFFLE
AUDIO MONITOR	OPEN / CLOSE
AUT PGM	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY
AV TIME	FWD
10+	PICTURE ENHANCER
	DISC SIDE A
FRAME / TIME	DISC SIDE B
SEARCH / NEXT	STILL / STEP LEFT
1 / ALL	STILL / STEP RIGHT
VOL+	REPEAT
VOL -	REPEAT A - B
SKIP NEXT	MEMORY PLAY
SKIP PREV	
SPEED SET +	
SPEED SET -	
MULTI SPEED LEFT	
MULTI SPEED RIGHT	
BACK	
A. PAUSE	
ANALOG	
INTRO	
PGM	

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, AUT PGM, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV TIME, / AV, 10+, FRAME / TIME, SEARCH / NEXT, 1 / ALL, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SPEED SET+, SPEED SET, ABAJO, MULTI SPEED IZQUIERDA, IZQUIERDA, MULTI SPEED DERECHA, DERECHA, BACK, PAUSE, SLEEP, ANALOG, TV/DTV, INTRO, INFO, PGM, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PICTURE ENHANCER, DISC SIDE A, DISC SIDE B, STILL / STEP IZQUIERDA, STILL / STEP DERECHA, REPEAT, REPEAT A, MEMORY PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandoms.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandoms.TV