FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE	
-/	
REVEAL	
SIZE	
TXT / PAGE -	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ок	
¢⊅/REPEAT	
SLEEP	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
ASPECT	

HOLD / FAV+	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
I/II / AUDIO	
REC. MENU	
PIC. MODE	
S. MODE	
CH. EDIT	
CH. GROUP	
SUBTITLE	
SUBPAGE / FAV	į
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
INDEX / PAGE	ŀ
STOP	
REC	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, REVEAL, SIZE, TXT / PAGE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / REPEAT, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ASPECT, / NET TV, HOLD / FAV+, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO, REC MENU, PIC MODE, S MODE, CH EDIT, CH GROARRIBA, SUBTITLE, SUBPAGE / FAV, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX / PAGE+, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .