FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	AUX
	FAV ►►
	FAV ◀◀
	UP
	DOWN
	LEFT / VOL -
	RIGHT / VOL +
	ок
	SLEEP
	TV / R.
	INFO
	EPG
	PAUSE
	RED / TXT
	GREEN /5
١	ELLOW / GAMES
	BLUE / AUDIO
	В
	F1

F2	
F3	
F4	
F5	
A	
В	
С	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, FAV, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL +, DERECHA, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, PAUSE, ROJO / TXT, ROJO, VERDE, VERDE, AMARILLO / GAMES, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, .