

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/DVB
BOOKMARK
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SLOW
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
WHITE
TITLE
SEARCH

ANGLE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
PAGE UP
PAGE DOWN
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
REPEAT A - B
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/DVB, / SCE, BOOKMARK, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SLOW, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, WHITE, TV/DTV, TITLE, INFO, SEARCH, EPG, ANGLE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, SKIP, PREV, + P, REPEAT, REPEAT, SLEEP, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, BLU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV