

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
EFFECT
DISPLAY
ZOOM
DUBBING
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
CLEAR
TV/DVD
DISC MENU

HOME
ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
INPUT DVD
INPUT HDD
INPUT USB
INPUT VCR
DELAY
PIP
PTY
RDS
XTS
XTS PRO
THUMBNAIL
SHOWVIEW
TIMER RECORD
A DUB
MARKER

SKIP NEXT
SKIP PREV
INSTANT SKIP
REPEAT AB
AM/FM TOGGLE
TEST TONE
LEVEL
REC MODE
TIMESHIFT
SEARCH
TITLE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, NEXT, / AV, EFFECT, DISPLAY, ZOOM, DUBBING, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, CLEAR, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, DISC MENU, INFO, HOME, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, INPUT DVD, INPUT HDD, INPUT USB, INPUT VCR, DELAY, PIP, PTY, RDS, XTS, XTS PRO, 0THUMBNAIL, SHOWVIEW, TIMER RECORD, A DUB, MARKER, SKIP, SHIFT, + P, PREV, + P, INSTANT SKIP, AM/FM TOGGLE, TEST TONE, LEVEL, REC MODE, TIMESHIFT, SEARCH, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV