

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
LIST
FIND
V.MODE
SHIFT
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
< PR
SLEEP
SAT
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
ZOOM
V.FORMAT
PAGE+
PAGE-
SLOW REW
SLOW FWD
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, TV/AV, LIST, FIND, VMODE, SHIFT, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, ZOOM, VFORMAT, PAGE+, PAGE, SLOW REW, SLOW FWD, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .