

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
MOTOR
FIND
ZOOM
OPT
TXY
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NOT USED
TIMER
HD
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
F1
F2
F3
F4
MF
V.FMT
RADIO
AV+
SLOW LEFT/RIGHT
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
RCL

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SAT, MOTOR, FIND, ZOOM, OPT, TXY, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NOT USED, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, VFMT, RADIO, AV+, SLOW, IZQUIERDA/DERECHA, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, RCL, .