

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
STATUS
MODE
TEXT/WHITE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
OPTION
USB
PVR
SUBTITLE
SLOW
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, STATUS, MODE, TEXT/WHITE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, OPTION, USB, PVR, SUBTITLE, SLOW, PAGE, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD,