

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
DISPLAY
NETFLIX
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
QRIOCITY
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

MENU/POP-UP
SOUND MODE
OPTIONS
SUBTITLE
ENTER
PRESET/SKIP PREV.
PRESET/SKIP NEXT
EJECT
PAUSE
STOP
REW/TUNE DOWN
PLAY
FWD/TUNE UP

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, DISPLAY, NETFLIX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, QRIOCITY, INFO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MENU/POP, SOUND MODE, OPTIONS, SUBTITLE, ENTER, PRESET/SKIP PREV, PRESET/SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, STOP, REW/TUNE ABAJO, PLAY, FWD/TUNE ARRIBA, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV