

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--
SCREEN
SIZE
TV/TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP/GO TO
TV/RADIO
INFO
EPG/SET

FAV
PICTURE/LAN
HOLD
RED/PRO
GREEN/SLOW
YELLOW/REP.
BLUE/A-B
MENU
CH. LIST/ANG
ZOOM/SOUND
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
INDEX
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, SCREEN, SIZE, TV/TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP/GO, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG/SET, EPG, FAV, PICTURE/LAN, HOLD, ROJO/PRO, ROJO, VERDE/SLOW, VERDE, AMARILLO/REP, AMARILLO, AZUL/A, AZUL, LIST/ANG, ZOOM/SOUND, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, INDEX, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .