

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
URL
CAPS/NUM/SEL. BUTT.
ANGLE/ROTATE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
DUNE
MODE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

AUDIO
CLEAR
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SLOW
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, URL, CAPS/NUM/SEL BUTT, ANGLE/ROTATE, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, DUNE, EPG, MODE, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, CLEAR, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV