FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
M/P
TEXT
VOL+
YOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
oĸ
LAST
SLEEP
TV/R
INFO
MODE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
TIMER
AUDIO
SUB-T
PG -
PG +
29 5

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0M/P, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, SLEEP, TV/R, TV/DTV, INFO, MODE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SUB, PG+, .