

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	REC TO
MUTE	SORT / SLOW
MENU	EJECT
ADD / CLEAR	PAUSE / STEP
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REC / OTR
SOURCE	REW
TIMESHIFT	PLAY
DISPLAY	FWD
GOTO	AUDIO
SETUP	DVD
SUBTITLE	HDD
VOL+	ZOOM
VOL-	CH+
SKIP NEXT	CH-
SKIP PREV.	REPEAT
UP	PS / IS
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
P <-> P / RETURN	
TIMER	
DV / USB	
NAVIGATOR	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, ADD / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, TIMESHIFT, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, P / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, DV / USB, TV/DTV, NAVIGATOR, INFO, REC TO, EPG, SORT / SLOW, FAV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD, HDD, ZOOM, CH+, REPEAT, PS / IS, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV